



Sikkerhetskontroll klasse BE

Daglig kontroll

Dekk

- Ta en synlig kontroll av lufttrykk og at de er fri for skader og rift.

Last

- Sjekk at lasten er forsvarlig sikret.

Lys

- Blinklys
- Bremselys
- Skiltlys
- Se at refleksene er hele

Brems

- Prøvekjør at påløpsmekanismen fungerer (holder igjen Bilen). Kjør i ca 20 km/t , brems bestemt og øk bremsetrykket før stans.
- Sjekk at p-bremsen på tilhenger fungerer
- Sett på p-brems og prøv å kjøre fremover med bilen, hengeren skal stå i ro.
- Sett på p-brems og rygg bilen, sjekk at det er bevegelse i påløpssylinderen.

Sikkerhetskontroll

- Hvilke krav gjelder for sikring av veigrep på tilhenger på vinterføre?

Om nødvendig, vinterdekk med eller uten pigger eller kjetting. Tilhengeren skal sikres mot å skli under alle føreforhold. Det viktigste er å redusere farten ved dårlig veigrep og planlegge kjøring. Unngå stans i motbakke og planlegge kjøringen, dersom det er mulig, for å ikke kjøre i de største bakkene. Dekken bør være heøe, men minimum 3mm og ikke for harde og gamle.

- Finn fem vognkort og sjekk at dimensjonen stemmer med tall angitt i punkt 12 i hengervognkortet.

Kontroller mønsterdybde, bruk mønsterdybdemåler. Det er krav om 1.6 mm mønsterdybde på sommerdekk og 3mm mønsterdybde på sommerdekk etter 1.oktober.

- Lufttrykk er viktig. Hva er rett lufttrykk?
- Har alder noe å si på dekk? Har de en best før dato? Eventuelt hvorfor?



Sikkerhetskontroll klasse BE

- Wiren er festet i p-bremsen og skal fungere som en brems hvis hengeren løsner fra bilen. Sjekk at denne er hel og uten skader og at den er festet i p-bremsen – bilens tilhengerfeste. Wirer vil ryke etter p-brems er koblet inn.
- Parkere med eller uten p-brems tilkoblet?
- Hva gjøre hvis ting ikke fungerer?



Sikkerhetskontroll klasse BE

Kort nummer 1**1. Hva er kravet til utsikt bakover i speil når du kjører med henger?**

Se vegbanen 2,5 meter til side for hengeren 10 m bak speilet. Se hengeren i begge speil. Når hengeren er smalere enn bilen skal man se hengeren i ett speil. Gjør rede for om speilene på dette vogntoget oppfyller kravene til sikt.

2. Hvilken lastsikringsmetode er brukt her?

Eks: Lås, streng, surr, kombinasjoner.

3. Forklar hvordan denne sikringen oppfyller kravene

Utfør

4. Kontroller om dekken på hengeren har rett bæreevne.

Utfør Se i vognkort. LI=Load Indeks

Kort nummer 2**1. Hva er største tillatte totalvekt på denne hengeren?**

Se vognkort

2. Hvor tung henger har denne bilen lov til å dra?

Se Vognkort for bilen

3. Kontroller hengerkoblingen og forklar hva du kontrollerer.

Kobling og innfestning

4. Kontroller parkeringsbremsen på hengeren

Ta parkeringsbremsen på, kjør rolig fremover, hengeren skal stå i ro.

Kort nummer 3**1. Hvor tung henger kan denne bilen trekke?**

Se vognkort for bilen

2. Hvor stor vekt kan hvile på hengerfestet?

Se vognkort for bil og henger

3. Gjør rede for hvordan lastsirkingen er god nok her

Utfør

4. Kontroller at dekkene på hengeren har rett dimensjon.

Se vognkort for henger, sjekk alle dekk.

Ett eksempel: 165/70 R13 89Q . 165 er bredden i millimeter. 70 er høyden i prosent av bredden. R betyr at det er Radial dekk. 13 er tommene på felgen (dvs diameteren) 89 er Min LI. Som betyr laste/bæreevnen til dekket. Hvis det er angitt 79 i vognkortet betyr det at bæreevnen må være 79 eller mer for å tåle den vekt/belastning hengeren er godkjent for. Q er hastighets kode dekket er godkjent for.



Sikkerhetskontroll klasse BE

Kort nummer 4

1. Er det lov å kjøre med last som stikker utenfor sidene på hengeren?

Ikke uten spesiell tillatelse

2. Hvor stor vekt kan hvile på hengerfestet?

Se vognkort for bil og henger.

3. Gjør rede for hvordan speilene på vognkortet fyller kravene til speiljustering.

Se vegbanen 2,5 /2.0 m til side for hengeren 10 m bak begge speil.

4. Kontroller at dekkene på hengeren har rett bæreevne.

Se vognkort for henger, sjekk alle dekk.

Kort nummer 5

1. Hva er rett dekkdimensjon for denne hengeren

Se vognkort for henger

2. Hvor tung henger kan denne bilen trekke?

Vognkort for bil

3. Gjør rede for konsekvensene ved å kjøre med for tung henger.

Kjøreegenskaper, overbelastede dekk m.m. Påvirker bremselengde, blendingsfare. Ulovlig, reaksjon ved kontroll.

4. Kontroller parkeringsbremsen på hengeren

Parkeringsbrems på, kjør fremover.

Kort nummer 6

1. Hva er rett bæreevne for dekkene på denne hengeren?

Vognkort for henger

2. Hvilke krefter skal lastsikringen tåle i forhold til bremsing?

Hele tyngden

3. Gjør rede for hvordan lastsikringen i dette tilfelle oppfyller kravet.

Utfør

4. Kontroller parkeringsbremsen på hengeren

Parkeringsbrems på, kjør fremover.



Sikkerhetskontroll klasse BE

Kort nummer 7

1. **Hva er rett dekkdimensjon på denne hengeren?**

Se vognkort for henger

2. **Hvilke krefter skal lastsikringen tåle med tanke på kjøring i sving?**

Halve tyngden

3. **Gjør rede for hvordan sikringen i dette tilfelle oppfyller kravet.**

Utføres

4. **Prøvekjør og kontroller at bremsene på hengeren virker.**

Bremse og kjenne at bremsene på hengeren tar, event se spor i grus eller snø.

Kort nummer 8

1. **Hva er rett bæreevne for dekkene på denne hengeren.**

Vognkort for hengeren

2. **Hva er kravet til speilutrustning når du kjører med henger?**

Se vegbanen 2,5 /2.0 m til side for hengeren 10 m bak begge speil. Se hengeren i begge speil.

3. **Gjør rede for hvordan speilene på dette vogntoget oppfyller kravene.**

Utfør

4. **Kontroller sikkerhetslenke – wirw og gjør rede for hva du kontrollerer.**

Utfør

Kort nummer 9

1. **Nevn tre lastsikringsmetoder.**

Lås, steng, surr.

2. **Hvilken metode er brukt her?**

Forklar

3. **Gjør rede for hvordan speilutrustningen på dette vogntoget oppfyller kravene.**

Se vegbanen 2,5 /2.0 m til side for hengeren 10 m bak begge speil. Se hengeren i begge speil.

4. **Kontroller hengerkoblingen og gjør rede for hva du kontrollerer**

Utfør



Sikkerhetskontroll klasse BE

Kort nummer 10

1. **Hvilke krefter skal lastsikringen tåle med tanke på bremsing?**

Hele tyngden

2. **Hvor tung henger har denne bilen lov å trekke?**

Se vognkort for bilen.

3. **Kjør på vekta og finn ut hvor tung hengeren er nå.**

Utfør: Sjekk at den aktuelle vekten ikke overskrider det som er angitt i vognkort for bil og henger.

4. **Kontroller sikkerhetslenke – wire og gjør rede for hva du kontrollerer.**

Utfør

Kort nummer 11

1. **Hva er tillatt nyttelast for denne hengeren?**

Se vognkort for hengeren

2. **Hvilke krav gjelder for sikring av veggrep på henger på vinterføre?**

Om nødvendig vinterdekk med eller uten piggm kjetting.

3. **Gjør rede for rett plassering av last på hengeren.**

Kuletrykk, veggrep på forhjul bil, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare.

4. **Prøvekjør og kontroller at bremsene på hengeren virker.**

Bremse og kjenne at bremsene på hengeren tar, eventuelle se spor i grus eller snø.